

**TECNIX**<sup>®</sup>**Allemano  
instruments**<sup>®</sup>S.S. per Voghera 52  
15057 Tortona (AL)[www.tecnix.it](http://www.tecnix.it)tel: +39.0131.820353  
fax: +39.0131.862651**ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO**  
Usate l'interruttore POWER ON/OFF**AUTONOMIA**  
100 ore circa**INDICATORE LIVELLO**  
Il raggiungimento del livello è indicato da:

- 1) Una piccola freccia nel display, che normalmente lampeggia, smette di lampeggiare
- 2) Accensione di un led rosso
- 3) Segnalazione acustica (cicalino) disattivabile tramite deviatore (posizione OFF)

**DISPLAY**  
Il display LCD indica temperature tra 0 e 100° C, con risoluzione di 0.1° C. Prima di ogni lettura, calare la sonda con l'interruttore in posizione OFF, aspettare 30 - 60 secondi e poi portare l'interruttore in posizione ON: in questo modo potrete leggere il valore corretto di temperatura dopo il pre-riscaldamento del sensore, evitando di consumare inutilmente la batteria

**BATTERIA SCARICA**  
Quando compaiono 5 punti lampeggianti sul display, significa che rimane circa un'ora di autonomia.

**TEST**  
La funzione di "TEST" serve per controllare il buon funzionamento del display, se corretto si deve leggere 1888

**MANUTENZIONE**

Per mantenere il vostro strumento in perfette condizioni, ricordatevi di pulire accuratamente cavo e sensore (potete utilizzare del normale sapone) e asciugarli con un panno morbido dopo l'uso.

**COME CAMBIARE LA BATTERIA**

Aprire il cassetto di alloggiamento della batteria aiutandovi con una moneta o la punta di un cacciavite; sostituire la batteria con una 9V MN1604 6LR61 o similare (se viene invertita la polarità, lo strumento non funziona).

**Allemano Instruments srl**

Sede Operativa - Magazzino - Service  
C.so Genova 26/B  
ex S.S. 35 bis dei Giovi km 65+850  
15050 Carbonara Scrivia (AL)  
tel 0131-892026/893735 fax 0131-892925

Sede Legale  
S.S. per Voghera, 52  
15057 - Tortona (AL)

e-mail: [info@tecnix.it](mailto:info@tecnix.it)  
web: [www.tecnix.it](http://www.tecnix.it)