

ISTRUZIONI IN BREVE PER MISURATORE STRADALE MIST-ME100

- 1) Per ripristinare il display, premere il tasto RESET.
- 2) Per regolare il contrasto del display, premere i tasti RCL e LIGHT (il tasto con la lampadina); comparirà una scritta CONTR 4; utilizzando i tasti M+ e M- impostare il valore desiderato, quindi premere RESET per uscire dal menù di regolazione.
- 3) Per effettuare un test generale del display, premere i tasti RCL e START/STOP. Premere quindi RESET per uscire dalla modalità test.
- 4) Per cambiare unità di misura (lineari - quadrati - cubi) temporaneamente, premere il tasto UNITS. L'unità di misura, allo spegnimento dello strumento e alla successiva accensione, verrà ripristinata secondo l'unità predefinita dello strumento.
- 5) Per passare al sistema di misura metrico, premere il tasto SET; successivamente selezionare il sistema di misura desiderato, che rimarrà memorizzato anche dopo lo spegnimento dello strumento - si resetterà invece con la sostituzione delle batterie.
- 6) E' possibile attivare/disattivare il segnale di avvertimento acustico (attivo solo nelle funzioni Count / Auto Count) premendo i due tasti RESET e RCL contemporaneamente.
- 7) Dovrete re-impostare lo strumento nel caso in cui:
 - venga cambiato il formato della ruota
 - si sostituiscano le batterie e si stia utilizzando una ruota da 2 piedi (2-ft).Dopo la sostituzione delle batterie, lo strumento si imposta automaticamente sulla ruota da 4-ft, per cui va reimpostata la ruota da 2-ft nel caso vi troviate nella suddetta situazione.
Accendere lo strumento, premere il tasto RCL e quindi il tasto LIGHT (il tasto con la lampadina) sino alla visualizzazione del menù desiderato, quindi premere i tasti D- e D+ sino a selezionare 1M che equivale alla circonferenza della ruota fornitaVi, 1 metro; nel caso in cui stiate utilizzando ruote opzionali di diverso diametro, impostarne il valore relativo. Premere SET per memorizzare la ruota selezionata ed uscire dal menù.
- 8) Fare attenzione alla corretta polarità delle batterie: seguire le istruzioni riportate sul manuale. Danni arrecati allo strumento da un errato utilizzo delle batterie comportano l'immediata risoluzione della garanzia, se ancora valida. Ricordate di sostituire tutte le batterie a tempo, poiché mescolare batterie nuove ed esauste ha come effetto una prematura scarica delle batterie nuove - possono durare anche $\frac{1}{4}$ della loro durata media. Si raccomandano batterie alcaline.

DISTRIBUZIONE ED ASSISTENZA TECNICA



S.S.per Voghera, 52 - 15057 - Tortona (AL)

Tel. 0131-820353 - Fax 0131-862651

e-mail: info@tecnix.it

web: www.tecnix.it