



TECNIX®



FREATIMETRO BFK

Allemano
instruments®

Allemano
instruments®

S.S. per Voghera 52
15057 Tortona (AL)

www.tecnix.it

tel: +39.0131.820353
fax: +39.0131.862651

Il FREATIMETRO BFK è dotato di un interruttore a tre posizioni. Prima di calare la sonda nel pozzo, assicurarsi del suo corretto funzionamento premendo l'interruttore verso il basso (posizione **TEST**): si accenderà il led rosso e si sentirà un cicalino. In caso di mancato funzionamento, assicurarsi che la batteria da 9V sia nel suo alloggiamento e che sia ancora carica. Premere quindi l'interruttore verso l'alto portandolo nella posizione **ON** e calare la sonda nel pozzo. Al raggiungimento del livello del liquido da misurare, si accenderà il led e si avvertirà il cicalino: si potrà così procedere alla lettura della profondità della sonda direttamente sul cavo svolto. Riavvolgere il cavo, asciugare la sonda e spegnere l'apparecchio riportando l'interruttore nella posizione **OFF**.

REGOLAZIONE SENSIBILITA'

Lo strumento viene già fornito tarato per l'utilizzo in acqua potabile. Qualora fosse necessario, ruotando con un cacciavite l'apposita vite è possibile regolare la sensibilità in funzione della conducibilità del liquido in cui deve essere immerso. Procedere nel seguente modo: portare l'interruttore in posizione **ON**, immergere la sonda in un recipiente contenente acqua o il liquido da misurare e ruotare la vite di regolazione della sensibilità in un senso o nell'altro fino a quando si avvertirà il cicalino e si accenderà il led rosso. Lasciarla quindi in questa posizione, asciugare la sonda e procedere alla misura.

SOSTITUZIONE BATTERIA

Sfilare il cassetto portabatteria facendo leva verso l'alto con l'aiuto di una moneta o un cacciavite e procedere alla sostituzione della batteria con una alcalina da 9V MN1604 6LR61 o analoga.

MANUTENZIONE

Per mantenere il vostro strumento in perfette condizioni, ricordatevi di pulire accuratamente cavo e sensore (potete utilizzare del normale sapone) e asciugarli con un panno morbido dopo l'uso.

MANCATO FUNZIONAMENTO

Per prima cosa, controllare la batteria. Se questa è carica o è appena stata sostituita, controllare la regolazione della sensibilità come sopra descritto. Se il problema persiste, consultare un nostro tecnico.

Allemano Instruments srl

Sede Operativa - Magazzino - Service
C.so Genova 26/B
ex S.S. 35 bis dei Giovi km 65+850
15050 Carbonara Scrivia (AL)
tel 0131-892026/893735 fax 0131-892925

Sede Legale
S.S. per Voghera, 52
15057 - Tortona (AL)

e-mail: info@tecnix.it
web: www.tecnix.it